Panasonic[®]

Barriera luminosa/Tipo 2

Serie SF2C Manuale di istruzioni







(MEMO)

Grazie per aver acquistato la Barriera di sicurezza ultra-slim di Panasonic Industrial Devices SUNX, Serie **SF2C**. Leggere con cura e attenzione questo manuale di istruzioni al fine di utilizzare correttamente e al meglio il prodotto.

Conservare il manuale in un luogo opportuno nell'eventualità di dover disporre di riferimenti rapidi.

Questo dispositivo è una barriera luminosa per la protezione delle persone da possibili lesioni o incidenti causati da componenti pericolosi di una macchina.

Questo manuale è stato scritto per il personale che: ha seguito idoneo corso di formazione e dispone delle conoscenze necessarie sulle barriere luminose, sui sistemi di sicurezza e sulle relative normative.

- È un progettista di sistemi che utilizzano questo dispositivo
- È addetto all'installazione e al collegamento di questo dispositivo
- È addetto alla supervisione e al funzionamento dell'impianto in cui viene utilizzato questo dispositivo

Note

- 1) L'intero contenuto di questo Manuale di istruzioni è soggetto alle leggi sul copyright degli editori e non può essere riprodotto, per interno o in estratti, in qualunque forma per mezzo di dispositivi elettronici o meccanici (compresi la fotocopiatura, la registrazione o la memorizzazione e il recupero delle informazioni) senza il permesso scritto dell'editore.
- 2) Il contenuto di questo manuale di istruzioni può subire modifiche derivanti da migliorie apportate al prodotto, senza che ne venga dato previo avvertimento.
- 3) Nonostante sia stata posta la massima attenzione nella stesura di questo manuale di istruzioni, qualora alcuni argomenti non fossero sufficientemente chiari, oppure venisse notato qualche errore, contattare il nostro ufficio Panasonic Industrial Devices SUNX locale o il rivenditore più vicino.
- 4) I manuali di istruzioni in inglese e giapponese sono i manuali originali.

Indice

Capitolo 1 Introduzione · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
1-1 Simboli di attenzione ······	5
1-2 Precauzioni per la sicurezza·····	5
1-3 Norme e regolamentazioni applicabili ······	
1-4 Controllo del materiale contenuto nell'imballaggio ·····	8
Capitolo 2 Informazioni preliminari ······	9
2-1 Caratteristiche · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
2-2 Descrizione dei pezzi······	9
2-3 Area di protezione ······	
2-3-1 Årea di rilevamento······	
2-3-2 Distanza di sicurezza······	12
2-3-3 Influenza di superfici riflettenti·····	15
2-3-4 Posizionamento del dispositivo ·····	16
2-4 Montaggio	
2-4-1 Montaggio della staffa di montaggio ······	17
2-5 Cablaggio · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23
2-5-1 Alimentatore·····	
2-5-2 Schemi del circuito I/O ·····	24
2-5-3 Cablaggio base ·····	26
2-5-4 Cablaggio per Funzione ingresso di test/Funzione ampio indica Funzione di prevenzione interferenze······	tore multifunzione
Funzione di prevenzione interferenze·····	27
2-6 Regolazione ······	29
2-6-1 Allineamento dell'asse del fascio ······	29
2-6-2 Prova di funzionamento·····	
2-6-3 Funzionamento·····	31
Capitolo 3 Funzioni ······	33
3-1 Funzione Auto-diagnosi	33
3-2 Funzione Ingresso di test·····	33
3-3 Funzione di Blocco	34
3-3-1 Uscita di blocco (SSD) ······	34
3-3-2 Funzione Disattivazione blocco ······	34
3-4 Funzione Prevenzione interferenze·····	
3-5 Funzione Ampio indicatore multifunzione ·····	35
Capitolo 4 Manutenzione······	
4-1 Controllo giornaliero ······	36
4-2 Controllo periodico (Semestrale) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37
4-3 Controllo dopo la manutenzione ·······	<i>۵۲</i> 37
4 0 Controllo dopo la mandienzione	31
Capitolo 5 Ricerca ed eliminazione dei guasti ······	38
5-1 Ricerca ed eliminazione dei guasti dell'emettitore ·····	38
5-2 Ricerca ed eliminazione dei quasti del ricevitore·····	38

Capitolo 6 Caratteristiche tecniche e dimensioni ······	⋯ 40
6-1 Caratteristiche tecniche · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40
6-2 Opzioni ·····	
6-3 Dimensioni ·····	43
6-3-1 Se montaggio al centro con staffe di montaggio standard ······	43
6-3-2 Se montaggio con staffe di montaggio standard senza zona morta······	…44
6-3-3 Se montaggio con staffa di montaggio multifunzione ·····	…45
6-3-4 Se montaggio come montaggio zona morta con staffa di montaggio multifunzione ···	
6-3-5 Se montaggio con involucro protettivo di metallo ······	…47
6-3-6 Montaggio staffe ······	···48
Capitolo 7 Altro ······	·· 51
7-1 Glossario·····	51
7-2 Dichiarazione di conformità Marcatura CE······	52

Capitolo 1 Introduzione

1-1 Simboli di attenzione

In questo manuale di istruzioni sono utilizzati i seguenti simboli di, "A PERICOLO", "A ATTENZIONE" secondo il grado di pericolo; tali simboli servono a richiamare l'attenzione dell'operatore su ogni azione particolare. Leggere con cura le spiegazioni dei simboli riportate di seguito e seguire le avvertenze con attenzione.

↑ PERICOLO II mancato rispetto della presente avvertenza può provocare gravi lesioni o la morte.

⚠ ATTENZIONE II mancato rispetto della presente avvertenza può provocare lesioni fisiche o danni alle cose.

<Riferimento> Fornisce informazioni utili per migliorare l'uso di questo dispositivo.

1-2 Precauzioni per la sicurezza

- Utilizzare questo dispositivo in conformità con le relative specifiche. Non apportare alcun tipo di modifica a questo dispositivo, in quanto se ne potrebbero compromettere le funzioni e le capacità, con conseguenti problemi di funzionamento.
- Questo dispositivo è stato sviluppato/prodotto soltanto per uso industriale.
- Questo dispositivo è idoneo per essere utilizzato esclusivamente al chiuso.
- Non è previsto l'uso di questo dispositivo nelle condizioni o negli ambienti indicati di seguito. Se non esiste altra possibilità di utilizzare questo dispositivo se non in un tale ambiente, consultare il produttore.
 - 1) Uso di questo dispositivo in condizioni o ambienti non descritti nel presente manuale.
 - 2) Uso di questo dispositivo nei seguenti settori: controllo di impianti nucleari, ferrovia, aeromobili, automobili, impianti di combustione, strutture mediche, sviluppo aerospaziale, ecc.
- Se questo dispositivo deve essere utilizzato per garantire la sicurezza del personale entro l'area di funzionamento della macchina, l'utente deve soddisfare tutte le regolamentazioni stabilite dai comitati di sicurezza nazionali o regionali (Amministrazione per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori: OSHA, Comitato Europeo di Standardizzazione, ecc.). Per ulteriori dettagli, contattare i singoli enti.
- Qualora questo dispositivo venga installato su un'apparecchiatura particolare, seguire le regolamentazioni di sicurezza relative all'appropriato uso, montaggio (installazione), funzionamento e manutenzione. Gli utenti, compreso l'operatore addetto all'installazione, sono responsabili dell'introduzione di questo dispositivo.
- Prestare attenzione a non sottoporre questo dispositivo a forti colpi. Il dispositivo potrebbe rompersi.
- Utilizzare questo dispositivo installando un idoneo sistema di protezione come contromisura per prevenire guasti, danni o malfunzionamenti del dispositivo stesso.
- Prima di utilizzare questo dispositivo, controllare se funziona correttamente secondo le funzioni e le capacità indicate nelle specifiche di progetto.
- Per lo smaltimento di questo dispositivo, seguire le normative per lo smaltimento di rifiuti industriali.

⚠ PERICOLO

◆ Progettista, installatore, utilizzatore ed operatore della macchina

- Il progettista, l'installatore, l'utilizzatore e l'operatore della macchina sono gli unici responsabili a garantire che siano soddisfatti tutti i requisiti legali applicabili relativi all'installazione e all'uso in qualsiasi applicazione, nonché che siano seguite tutte le istruzioni per l'installazione e la manutenzione contenute in questo manuale di istruzioni.
- Il corretto funzionamento di questo dispositivo e la conformità con le regolamentazioni di sicurezza di sistemi di cui fa parte anche questo dispositivo dipendono dall'adeguatezza dell'applicazione, dell'installazione, della manutenzione e del funzionamento del dispositivo stesso. Il progettista, l'installatore, l'utilizzatore e l'operatore della macchina sono gli unici responsabili di ciò.

◆ Ingegnere

• Il progettista è una persona che ha ricevuto una formazione idonea, con ampia conoscenza ed esperienza, in grado di risolvere vari problemi che possono insorgere durante il lavoro, quale un progettista di macchine, oppure una persona incaricata dell'installazione o del funzionamento, ecc..

◆ Operatore

- L'operatore è tenuto a leggere con attenzione questo manuale di istruzioni, comprenderne il contenuto e svolgere le varie operazioni seguendo le procedure descritte nel presente manuale per consentire il corretto funzionamento del dispositivo.
- Qualora questo dispositivo non funzionasse correttamente, l'operatore è tenuto ad informare la persona incaricata e a fermare immediatamente il funzionamento della macchina. La macchina non deve essere messa in funzione fino a che non sia stato confermato il corretto funzionamento di questo dispositivo.

- È vietato l'uso di telefoni cellulari o radiotelefoni nelle vicinanze di questo dispositivo.
- Se il dispositivo viene montato in un luogo in cui sono presenti superfici riflettenti, accertarsi di installarlo in modo che la luce riflessa da dette superfici non interferisca con il ricevitore. Oppure, adottare misure idonee, ad esempio verniciatura, mascheratura, irruvidimento o sostituzione del materiale che costituisce le superfici riflettenti, ecc.. In caso contrario, possono verificarsi lesioni gravi o addirittura letali.
- Non installare questo dispositivo negli ambienti indicati di seguito.
 - Aree in cui la parte di questo dispositivo che riceve la luce sia direttamente esposta alla luce di una lampada fluorescente ad alta frequenza (tipo invertitore) oppure di una lampada fluorescente ad accensione rapida.
 - 2) Aree ad elevata umidità in cui è probabile che si formi condensa
 - 3) Aree esposte a gas corrosivi o esplosivi
 - 4) Aree esposte a livelli di vibrazione o urti superiori a quelli specificati
 - 5) Aree esposte a contatto con acqua
 - 6) Aree esposte ad eccessivo vapore o eccessiva polvere

♦ Installazione

- Tenere sempre la distanza di sicurezza calcolata con esattezza tra questo dispositivo e le parti pericolose della macchina.
- Installare intorno alla macchina un'ulteriore struttura protettiva, in modo che l'operatore sia costretto a passare attraverso l'area di rilevamento di guesto dispositivo per raggiungere le parti pericolose della macchina.
- Installare questo dispositivo in modo che quando l'operatore opera su parti pericolose della macchina, qualche parte del corpo dell'operatore rimanga sempre all'interno dell'area di rilevamento.
- Non installare questo dispositivo in un luogo in cui può essere colpito da effetti di riflessione delle pareti.
- Quando questo dispositivo viene utilizzato con set multipli, sistemarli in modo da evitare interferenze reciproche.
 - Per ulteriori dettagli fare riferimento a "2-3-4 Prova di funzionamento".
- La disposizione non deve avere struttura riflettente o riflettente ricorsiva.
- Emettitore e ricevitore reciproci devono avere lo stesso numero di serie ed essere orientati correttamente.

◆ Apparecchiatura in cui è installato questo dispositivo

- Quando il dispositivo viene utilizzato in "Modalità PSDI" (vedi glossario), configurare un circuito di controllo idoneo tra il dispositivo stesso e la macchina. Per i particolari, fare riferimento alle norme o alle regolamentazioni applicabili in ciascuna regione o in ciascun paese.
- In Giappone e in Cina, Corea, non utilizzare questo dispositivo come apparecchiatura di sicurezza per una pressa.
- Non installare questo dispositivo insieme ad una macchina per cui non è previsto l'arresto immediato a metà ciclo operativo tramite un dispositivo di arresto di emergenza.
- Questo dispositivo inizia a funzionare 2 secondi dopo aver attivato ON. Predisporre l'avvio del sistema di controllo con riferimento a questo intervallo di tempo.

⚠ PERICOLO

◆ Cablaggio

- Eseguire le operazioni di cablaggio con l'alimentazione spenta.
- L'intero cablaggio elettrico deve essere conforme alle regolamentazioni ed alle leggi locali in vigore. Il cablaggio deve essere eseguito da tecnico/i che abbia/no una particolare conoscenze dei sistemi elettrici.
- Evitare di posare i cavi del sensore vicino a cavi di alta tensione o a cavi di potenza. Interferenze di tipo induttivo potrebbero causare malfunzionamenti.
- Se fosse necessario allungare il cavo dell'emettitore o del ricevitore, ciascuno dei due può essere prolungato al massimo fino a 50m usando l'apposita prolunga. Prolungando il cavo per più di 50m, si possono causare malfunzionamenti, con conseguenti lesioni gravi o addirittura letali.
- Utilizzare sia l'uscita di controllo (OSSD) che l'uscita di blocco (SSD).
- Per fare in modo che l'uscita non sia attivata (ON) a causa di un guasto della terra dell'uscita di controllo (OSSD), collegare a terra il dispositivo sul lato 0V (uscita PNP)/lato +V (uscita NPN).

◆ Manutenzione

- Quando è necessario sostituire dei pezzi, usare solo ricambi originali. Se vengono utilizzati pezzi sostitutivi di un altro costruttore, può succedere che il dispositivo non riesca ad effettuare il rilevamento, con consequenze mortali o di gravi lesioni.
- Fare eseguire il controllo periodico di questo dispositivo da un tecnico che abbia le conoscenze specifiche del caso.
- Dopo le operazioni di manutenzione o regolazione, e prima di avviare il funzionamento, sottoporre a test questo dispositivo seguendo la procedura specificata nel "Capitolo 4 Manutenzione".
- Pulire questo dispositivo con un panno pulito. Non utilizzare sostanze chimiche volatili.

♦ Altre avvertenze

- Non apportare modifiche al dispositivo. Le modifiche potrebbero impedire al dispositivo di svolgere correttamente la sua funzione di rilevamento, con conseguenze mortali o di gravi lesioni.
- Non utilizzare questo dispositivo per rilevare oggetti volanti al di sopra dell'area di rilevamento.
- Non utilizzare questo dispositivo per rilevare oggetti trasparenti, oggetti traslucidi o oggetti più piccoli degli oggetti minimi da rilevare specificati.

1-3 Norme e regolamentazioni applicabili

Questo dispositivo soddisfa le seguenti norme e regolamentazioni.

<Direttive UE>

Direttiva Macchine UE 2006/42/EC Direttiva EMC 2004/108/EC

<Norme europee>

EN 61496-1 (Tipo 2), EN 55011, EN 61000-6-2, EN ISO 13849-1: 2008 (Categoria 2, PLc)

<Norme internazionali>

IEC 61496-1/2 (Tipo 2), ISO 13849-1: 2006 (Categoria 2, PLc), da IEC 61508-1 a IEC 61508-7 (SIL1)

<Norme industriali giapponesi (JIS, Japanese Industrial Standards)>

JIS B 9704-1/2 (Tipo 2), JIS B 9705-1 (ISO 13849-1) (Categoria 2), JIS C 0508 (SIL1)

<Norme statunitensi e canadesi>

ANSI/UL 61496-1/2 (Tipo 2), ANSI/UL 508 CAN/CSA 61496-1/2 (Tipo 2), CAN/CSA C22.2 N°14

<Regolamentazioni negli Stati Uniti>

ANSI/RIA 15.06

Per quanto riguarda la Direttiva Macchine UE, un Organismo Notificato, TUV SUD, ha rilasciato la certificazione con il tipo di certificato di esame.

Per quanto riguarda le norme statunitensi e canadesi, TUV SUD ha rilasciato la certificazione per il marchio cTUVus.

<Riferimento>

Per quanto riguarda JIS, OSHA e ANSI, la nostra azienda ha provveduto direttamente a valutare la conformità di questo dispositivo.

Il marchio cTUVus e indica la conformità ai requisiti canadesi e statunitensi.

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva EMC Compatibilità elettromagnetica ed alla Direttiva Macchine. Il marchio $\boldsymbol{\zeta}$ applicato sul corpo principale di questo dispositivo, indica che questo prodotto è conforme alla Direttiva EMC relativa alla compatibilità elettromagnetica.

⚠ PERICOLO

- In Giappone: non utilizzare questo dispositivo come apparecchiatura di sicurezza per una pressa o una cesoia.
- Quando si utilizza questo dispositivo in un luogo diverso da quelli descritti in precedenza, verificare prima dell'uso che soddisfi le norme o regolamentazioni applicabili in ciascuna regione o paese.

1-4 Controllo del materiale contenuto nell'imballaggio

□ Sensore: Emettitore, Ricevitore

1 pz. ciascuno

1 pz.

□ Barra per test

SF4C-TR25 (ø25 × 220mm)

□ Guida d'installazione rapida (giapponese, inglese, cinese, coreano)


1 pz. ciascuno lingua

2-1 Caratteristiche

Questo dispositivo è una barriera luminosa con le seguenti caratteristiche.

- Sono incorporati degli ampi indicatori multifunzione (arancioni), luminosi e facili da vedere.
- Per ulteriori dettagli sulle opzioni, fare riferimento a "6-2 Opzioni".

2-2 Descrizione dei pezzi



<Emettitore>

Emette luce diretta al ricevitore che gli si trova di fronte. Lo stato dell'emettitore viene visualizzato nell'apposita area di visualizzazione.

<Ricevitore>

Riceve luce dall'emettitore che gli si trova di fronte. Simultaneamente, attiva (ON) l'uscita di controllo (OSSD) quando tutti i canali fascio ricevono luce dall'emettitore e disattiva (OFF) l'uscita di controllo (OSSD) quando uno o più canali fascio hanno la luce bloccata.

Lo stato del ricevitore viene inoltre visualizzato nell'apposita area di visualizzazione.


<Canale fascio>

Gli elementi dell'emettitore che emettono la luce e quelli del ricevitore che ricevono la luce sono sistemati a 20 mm di distanza.


<Staffa di montaggio standard MS-SFC-1 (accessorio)>


Le staffe di montaggio sono fissate al dispositivo. Questa staffa serve per montare l'emettitore/ricevitore.

<Sezione visualizzazione>



Sezione visualizzazione emettitore





<Comune per emettitore e ricevitore>

Descrizione	Funzione
Ampio indicatore multi- funzione (Arancione)	Si accende quando l'ingresso per l'ampio indicatore multifunzione è valido. Si spegne quando l'ingresso per l'ampio indicatore multifunzione non è valido.
Indicatore impostazio- ne frequenza (arancione) [FREQ]	Si spegne quando è impostata la Frequenza 1. Si accende quando è impostata la Frequenza 2.
Indicatore di guasto (giallo) [FAULT]	Si spegne durante il funzionamento normale. Si accende o lampeggia quando si verifica un guasto sul dispositivo.

<Emettitore>

Descrizione	Funzione	
Indicatore di funziona-	Si accende quando il funzionamento del dispositivo è	
mento (verde)	come segue.	
[POWER]	Si spegne quando l'ingresso di test è valido.	
Indicatore di test	Si accende quando l'ingresso di test è valido.	
(Rosso) [TEST]	Si spegne quando l'ingresso di test non è valido.	

<Ricevitore>

Descrizione	Funzione
Indicatore OSSD (rosso/verde) [OSSD]	Quando l'uscita di controllo (OSSD) è OFF: si accende in rosso Quando l'uscita di controllo (OSSD) è ON: si accende in verde
Indicatore ricezione luce instabile (arancione) [STB]	Si spegne quando viene ricevuta una luce stabile (la percentuale di luce ricevuta è superiore al 150%). [Uscita di controllo (OSSD) ON] Si accende quando viene ricevuta una luce instabile (la percentuale di luce ricevuta si situa tra il 100% e il 150%). [Uscita di controllo (OSSD) ON] Si spegne quando la luce è bloccata (la percentuale di luce ricevuta è inferiore al 100%) (Nota 1) [Uscita di controllo (OSSD) OFF]

Note: 1) Inoltre, lo stato "luce bloccata" si riferisce alla condizione per cui è presente un ostacolo che blocca la luce all'interno dell'area di rilevamento.

2) Sul dispositivo è marcata la descrizione riportata tra parentesi [].

2-3 Area di protezione


2-3-1 Area di rilevamento

⚠ PERICOLO


- È necessario installare intorno alla macchina un'ulteriore struttura protettiva, in modo che l'operatore sia costretto a passare attraverso l'area di rilevamento di questo dispositivo per raggiungere le parti pericolose della macchina. Fare inoltre in modo che quando sono in funzione parti pericolose della macchina, una parte del corpo dell'operatore rimanga sempre all'interno dell'area di rilevamento.
 - In caso contrario, sussiste il pericolo di lesioni gravi o morte.
- La disposizione non deve avere struttura riflettente o riflettente ricorsiva.
- Inoltre, non usare mai questo dispositivo se a un solo emettitore sono contrapposti più ricevitori, o viceversa.

L'area di rilevamento è la zona delimitata dall'altezza di rilevamento del dispositivo e dal campo di rilevamento tra emettitore e ricevitore. L'altezza di rilevamento viene determinata in base al numero di canali fascio. Il campo valido può essere compreso tra 0.1 e 3 metri.


Fare attenzione che se il campo di rilevamento è inferiore a 0,1m, possono verificarsi malfunzionamenti dovuti alla struttura ottica.



<Esempio di installazione corretta>



<Esempio di installazione non corretta>




2-3-2 Distanza di sicurezza

⚠ PERICOLO

- Calcolare con precisione la distanza di sicurezza e mantenere sempre una distanza che sia uguale o maggiore alla distanza di sicurezza tra la zona di rilevamento del dispositivo e le parti pericolose della macchina. Se la distanza di sicurezza non viene calcolata bene o non viene mantenuta una distanza sufficiente, la macchina non si fermerà rapidamente prima che siano raggiunte parti pericolose, il che può causare lesioni gravi o la morte.
- Per la progettazione del sistema fare riferimento alle norme in vigore nella regione in cui viene utilizzato e installato
 questo dispositivo. L'equazione descritta nelle prossime pagine inoltre, serve solo nel caso in cui la direzione di intrusione sia perpendicolare all'area di rilevamento. Nel caso in cui la direzione di intrusione non sia perpendicolare
 all'area di rilevamento, per i particolari del calcolo fare rigorosamente riferimento alla norma corrispondente (normativa regionale, specifica della macchina, ecc.).
- Il tempo di risposta massimo della macchina si calcola dal momento in cui la macchina riceve il segnale di arresto da questo dispositivo fino al momento in cui le parti pericolose della macchina si fermano. Il tempo di risposta massimo della macchina deve essere sincronizzato con la macchina effettivamente in uso.

Per distanza di sicurezza si intende la distanza minima da rispettare tra il dispositivo e le parti pericolose della macchina, in modo che la macchina possa essere fermata prima che una parte del corpo o un oggetto raggiunga tali parti pericolose.

La distanza di sicurezza viene calcolata secondo l'equazione descritta nella pagina seguente, considerando una persona che si sposta perpendicolarmente (intrusione normale) rispetto all'area di rilevamento del dispositivo.



[Valido per Europa (UE) (secondo EN 999)] (Applicabile anche a ISO 13855) (Per una direzione di intrusione perpendicolare all'area di rilevamento) <Se l'oggetto minimo da rilevare ha ø40mm o inferiore>

- Equazione 1
- $S = K \times T + C$
- S: Distanza di sicurezza (mm)
 - Distanza minima richiesta tra la superficie dell'area di rilevamento e le parti pericolose della macchina.
- K: Velocità di intrusione del corpo dell'operatore o dell'oggetto (mm/sec)
 - Considerata pari a 2.000 (mm/sec) per questo calcolo
- T: Tempo di risposta di tutta l'apparecchiatura (sec)
 - $T = T_m + T_{SF2C}$
 - T_m: Tempo di arresto massimo della macchina (sec)
 - Tsf2c: Tempo di risposta di questo dispositivo (sec)
- C: Ulteriore distanza calcolata sulla dimensione dell'oggetto minimo da rilevare parte del dispositivo (mm) Il valore di C non può essere comunque inferiore a 0.
 - $C = 8 \times (d 14)$
 - d: Diametro oggetto minimo da rilevare (mm)

<Riferimento>

- Per calcolare la distanza di sicurezza S, si danno i cinque casi seguenti.
 Eseguire il calcolo sostituendo prima il valore K = 2.000 (mm/sec) nell'equazione di cui sopra. Quindi, classificare il valore di S ottenuto nei tre casi, 1) 100 ≤ S ≤ 500, e 2) S > 500. Nel caso 2) S > 500, ricalcolare sostituendo il valore K=1.600 (mm/sec). Classificare poi il risultato del calcolo nei due casi 3) S ≤ 500 e 4) S > 500.
 Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Esempio di calcolo 1 Valido per Europa."
- Quando questo dispositivo viene utilizzato in "modalità PSDI", calcolare una distanza di sicurezza S appropriata.
 Per i particolari, fare riferimento alle normative o alle regolamentazioni applicabili in ciascuna regione o in ciascun paese.

<Esempio di calcolo>

Esempio di calcolo 1 Valido per Europa

(Tempo di risposta OFF: 20 msec o inferiore, diametro oggetto minimo da rilevare: 25mm)

Calcolare prima con K = 2.000.

$$S = K \dot{x} T + C$$
= K x (T_m + T_{SF2C}) + 8 x (d - 14)
= 2.000 x (T_m + 0,020) + 8 x (25 - 14)
= 2.000 x T_m + 2.000 x 0,020 + 8 x 11
= 2.000 x T_m + 40 + 88
= 2.000 x T_m + 128

Se il risultato è:

1) Nel caso in cui $100 \le S \le 500$ (mm)

La distanza di sicurezza S è calcolata pari a 2.000 x T_m + 128 (mm)

2) Nel caso in cui S > 500 (mm)

Se il risultato è:

3) Nel caso in cui S ≤ 500 (mm)

La distanza di sicurezza S è calcolata pari a 500 (mm)

4) 5) Nel caso in cui S > 500 (mm)

Lá distanza di sicurezza S è calcolata pari a 1.600 x Tm + 120 (mm)

Nel caso in cui questo dispositivo sia installato in un sistema con un tempo di arresto massimo di 0,1 (sec)

$$S = 2.000 \times T_m + 128$$

= 2.000 \times 0,1 + 128
= 328

Poiché questo valore corrisponde a quello del Caso 1) sopra descritto, S è 328 (mm).

Nel caso in cui questo dispositivo sia installato in un sistema con un tempo di arresto massimo di 0,4 (sec)

```
S = 2.000 \times T_m + 128
= 2.000 \times 0,4 + 128
= 928
```

Poiché questo valore corrisponde a quello del Caso 2) sopra descritto,

```
S = 1.600 \times T_m + 120
= 1.600 \times 0.4 + 120
= 760
```

Poiché questo valore corrisponde a quello del Caso 4) sopra descritto, S è 760 (mm)

[Valido per gli Stati Uniti d'America (secondo ANSI/RIA 15.06)]

• Equazione 2 $Ds = K x (Ts + Tc + Ts_{F2C} + T_{bm}) + D_{pf}$

Ds : Distanza di sicurezza (mm)

Distanza minima richiesta tra la superficie dell'area di rilevamento e le parti pericolose della macchina.

K: Velocità di intrusione {valore consigliato in OSHA = 63 (pollici/sec) [≈ 1.600 (mm/sec)] }

ANSI/RIA 15.06 non definisce la velocità di intrusione "K." Nella determinazione del valore K, considerare tutti i fattori possibili, compresa la capacità fisica degli operatori.

Ts : Tempo di arresto calcolato in base al tempo di funzionamento dell'elemento di controllo (valvola pneumatica, ecc.) (sec)

Tc : Tempo di risposta massimo del circuito di controllo necessario per attivare il freno (sec)

Tsf2c: Tempo di risposta di questo dispositivo (sec)

Tbm : Tolleranza per ulteriore tempo di arresto per il monitor di frenata (sec)

L'equazione seguente si riferisce ad una macchina provvista di monitor di frenata.

 $T_{bm} = T_a - (T_S + T_C)$

Ta: Tempo di impostazione del monitor di frenata (sec)

Se la macchina non è provvista di monitor di frenata, si raccomanda di considerare il 20% o più di (Ts + Tc) come ulteriore tempo di arresto.

D_{pf} : Ulteriore distanza calcolata sulla dimensione dell'oggetto minimo da rilevare parte del dispositivo (mm)

```
Dpf = 61,2mm

Dpf = 3,4 x (d - 0,276) (pollici)

\approx 3,4 x (d - 7) (mm)

d: Diametro oggetto minimo da rilevare 0,985 (pollici) \approx 25 (mm)
```

<Esempio di calcolo>

• Esempio di calcolo 2: Valido per gli USA

[Tempo di risposta OFF: 20 msec o inferiore, diametro oggetto minimo da rilevare: 0,985 (pollici) ≈ 25 (mm)]

```
\begin{array}{l} Ds = K \; x \; (T_S + T_C + T_{SF2C} + T_{bm}) + D_{pf} \\ = 63 \; x \; (T_a + 0,020) + 3,4 \; x \; (d - 0,276) \; (pollici) \\ = 63 \; x \; (T_a + 0,020) + 3,4 \; x \; (0,985 - 0,276) \\ = 63 \; x \; T_a + 63 \; x \; 0,020 + 3,4 \; x \; 0,709 \\ = 63 \; x \; T_a + 1,26 + 2,4016 \\ = 63 \; x \; T_a + 3,6706 \\ \approx 63 \; x \; T_a + 3,68 \; (pollici) \end{array}
```

Nel caso in cui questo dispositivo sia installato in un sistema con un tempo di arresto massimo di 0,1 (sec)

```
Ds = 63 \times T_a + 3,68
= 63 \times 0,1 + 3,68
= 9,98 (pollici)
\approx 253,49 (mm)
```

Quindi, dai calcoli risulta S = 253,5 (mm).

<Riferimento>

Poiché il calcolo precedente è stato eseguito considerando 1 pollice = 25,4 mm, tra la rappresentazione in millimetri e quella in pollici vi è una lieve differenza.


Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla relativa norma.

2-3-3 Influenza di superfici riflettenti

⚠ PERICOLO

Se il dispositivo viene montato in un luogo in cui sono presenti superfici riflettenti, accertarsi di installarlo in modo che la luce riflessa da dette superfici non interferisca con il ricevitore. Oppure, adottare misure idonee, ad esempio verniciatura, mascheratura, irruvidimento o sostituzione del materiale che costituisce le superfici riflettenti, ecc.. In caso contrario, possono verificarsi lesioni gravi o addirittura letali.

Installare questo dispositivo ad una distanza pari almeno a 0,32 m (vedi sotto) dalle superfici riflettenti, quali pareti metalliche, pavimenti, soffitti, oggetti da rilevare, coperture, pannelli o superfici di vetro.




2-3-4 Posizionamento del dispositivo

Di seguito è descritto il metodo in cui due o più set di emettitori e ricevitori vengono collocati contrapposti. Questa configurazione viene utilizzata per la valutazione del sistema quando si aggiunge un'apparecchiatura. Eseguire una prova di funzionamento come descritto in "2-6-2 Prova di funzionamento".

⚠ PERICOLO


- Osservare gli esempi di posizionamento del dispositivo illustrati di seguito per capire bene come si installa. Un posizionamento non corretto del dispositivo può causarne il malfunzionamento, con conseguenti lesioni gravi o morte.
- Quando questo dispositivo viene utilizzato con set multipli, sistemarli in modo da evitare interferenze reciproche. Fenomeni di mutua interferenza possono provocare lesioni gravi o addirittura letali.

<Esempi di posizionamento del dispositivo>



<Riferimento>

La figura precedente illustra soltanto alcuni esempi di posizionamento del dispositivo. Per qualunque domanda o problema, contattare direttamente il nostro ufficio.



2-4 Montaggio

2-4-1 Montaggio della staffa di montaggio

ATTENZIONE


- Non applicare carichi, come per esempio una piegatura forzata, al cavo di questo dispositivo. Applicare carichi impropri può causare la rottura del filo.
- Il raggio minimo di piegatura del cavo è R5mm. Montare il dispositivo tenendo conto del raggio di piegatura del cavo.

<Riferimento>


- Montare emettitore e ricevitore allo stesso livello e paralleli tra loro. L'angolo di apertura effettivo di questo dispositivo è di ±5° o inferiore per una distanza di rilevamento di 3m o superiore.
- Se non altrimenti specificato, la procedura di montaggio descritta di seguito vale sia per l'emettitore, sia per il ricevitore. Per la preparazione al montaggio, preparare i fori sulla superficie di montaggio come spiegato in "6-3 Dimensioni".

<Se si usa una staffa di montaggio standard (MS-SFC-1) (accessorio)>

- La direzione della staffa di montaggio standard MS-SFC-1, che è attaccata a questo dispositivo, può essere modificata a seconda della posizione di montaggio del dispositivo.
- Fase 1 Togliere la vite a testa svasata M3 [con agente anti-allentamento (lunghezza 4mm)] che si trova sul retro del dispositivo.
- Fase 2 Stabilire la direzione della staffa di montaggio standard.
- Fase 3 Serrare con la vite a testa svasata M3 [con agente anti-allentamento (lunghezza 4mm)]. La coppia di serraggio deve essere di 0,3 Nm o inferiore.




• Fissare la staffa di montaggio standard pronta sulla superficie di montaggio utilizzando due bulloni a testa esagonale incassata [M5 (da ordinare separatamente)].




<Se si usa una staffa di montaggio multifunzione (MS-SFC-3) (optional)>


Fase 1 Togliere la vite a testa svasata M3 [con agente anti-allentamento (lunghezza 4mm)] che si trova sul retro del dispositivo. Poi togliere la staffa di montaggio standard **MS-SFC-1** (accessorio).



Fase 2 Serrare con la vite a testa svasata M3 [con agente anti-allentamento (lunghezza 4mm)]. La coppia di serraggio deve essere di 0,3 Nm o inferiore.



Fase 3 Fissare la staffa di montaggio multifunzione sulla superficie di montaggio utilizzando o due bulloni a testa esagonale [M6 (da acquistare separatamente)] o quattro bulloni a testa esagonale [M4 (a acquistare separatamente)].



Nota: Per SF2C-H28


e SF2C-H32

serve la staffa di supporto intermedia multifunzione MS-SFC-4 (optional).


Per il metodo di montaggio, vedi <Se si usa la staffa di supporto intermedia multifunzione MS-SFC-4 (Optional)>.

<Se si usa la staffa di montaggio multifunzione MS-SFC-3 (optional) come staffa di montaggio assenza zona morta>


Fase 1 Togliere la vite a testa svasata M3 [con agente anti-allentamento (lunghezza 4mm)] che si trova sul retro del dispositivo. E togliere la staffa di montaggio standard **MS-SFC-1** (accessorio).




Fase 2 Serrare con la vite a testa svasata M3 [con agente anti-allentamento (lunghezza 4mm)]. La coppia di serraggio deve essere di 0,3 Nm o inferiore.




Fase 3 Togliere due bulloni a testa esagonale incassata per l'allineamento asse fascio M3 (lunghezza 5mm)].



Fase 4 Modificare la direzione della parte A della staffa di montaggio multifunzione. Quindi stringere i due bulloni a testa esagonale incassata per l'allineamento fascio-asse M3 (lunghezza 5mm)]. La coppia di serraggio deve essere di 2 Nm o inferiore.



Fase 5 Fissare la staffa di montaggio multifunzione sulla superficie di montaggio utilizzando o due bulloni a testa esagonale [M6 (da acquistare separatamente)] o quattro bulloni a testa esagonale [M4 (a acquistare separatamente)].



Nota: Per SF2C-H28


e SF2C-H32

serve la staffa di supporto intermedia multifunzione MS-SFC-4 (optional).


Per il metodo di montaggio, vedi <Se si usa la staffa di supporto intermedia multifunzione MS-SFC-4 (optional)>.

<Se si usa la staffa di montaggio standard (MS-SFC-4) (optional)>

Fase 1 Verificare che la staffa di montaggio non sia montata sul dispositivo. Quindi posizionare la staffa di supporto intermedia multifunzione **MS-SFC-4**(optional) sulla parte superiore o inferiore del dispositivo.



Fase 2 Fissare la staffa di supporto intermedia multifunzione sulla superficie di montaggio utilizzando un bullone a testa esagonale [M6 (da acquistare separatamente)] o un bullone a testa esagonale incassata [M6 (da acquistare separatamente)].




Nota: Vedi <Se si usa la staffa di montaggio multifunzione MS-SFC-3 (optional)> o <Se si usa la staffa di montaggio multifunzione MS-SFC-3 (optional) come staffa di montaggio assenza zona morta> per dettagli sul metodo di montaggio della staffa di montaggio multifunzione MS-SFC-3 (optional).

ATTENZIONE


Usare la staffa di supporto intermedia multifunzione MS-SFC-4 (optional) assieme alla staffa di montaggio multifunzione MS-SFC-3 (optional). Non può essere montata assieme alla staffa di montaggio standard MS-SFC-1 (accessorio).

<Se si usa l'involucro protettivo di metallo (MS-SFCH-□) (optional)>

Fase 1 Accertarsi che la staffa di montaggio standard **MS-SFC-1** (accessorio), installata sul dispositivo, sia montata centralmente. Quindi posizionare l'involucro protettivo di metallo dalla parte superiore del dispositivo.



Fase 2 Posizionare i fori di montaggio dell'involucro protettivo di metallo e della staffa di montaggio standard. Quindi serrare con due bulloni a testa esagonale incassata [M5 (da acquistare separatamente)] sulla superficie di montaggio.



ATTENZIONE

- Usare l'involucro protettivo di metallo MS-SFCH-□ (optional) assieme alla staffa di montaggio standard MS-SFC-1 (accessorio). Non può essere montato assieme alla staffa di montaggio multifunzione MS-SFC-3 (optional).
- Quando si monta l'involucro protettivo di metallo MS-SFCH-□ (optional) sul dispositivo, verificare che la staffa di
 montaggio standard MS-SFC-1 (accessorio) sia montata al centro del dispositivo. Se la staffa di montaggio standard MS-SFC-1 (accessorio) è montata come nel montaggio assenza zona morta, l'involucro protettivo di metallo
 MS-SFCH-□ (optional) non può essere montato sul dispositivo.

2-5 Cablaggio

♠ PERICOLO

- Collegare la macchina o il supporto in cui è montato il dispositivo alla terra del telaio (F.G.). Se tale operazione non viene effettuata, possono insorgere malfunzionamenti del dispositivo dovuti al rumore, con conseguenti lesioni gravi o addirittura letali. Il cablaggio deve inoltre essere effettuato all'interno di una scatola metallica collegata alla terra del telaio (F.G.).
- Adottare misure idonee per il sistema su cui sarà applicato questo dispositivo, in modo che non si producano condizioni pericolose dovute al quasto della terra.
 - In caso contrario, si può compromettere l'efficacia dell'arresto del sistema, con conseguenti lesioni gravi o addirittura letali.
- Affinché l'uscita non sia attivata (ON) a causa di un guasto della terra o dell'uscita di controllo (OSSD), accertarsi di collegare a terra il dispositivo sul lato 0V (uscita PNP)/lato +V (uscita NPN).

ATTENZIONE

Isolare le estremità dei fili conduttori non utilizzati.

<Riferimento>

Per l'FSD, utilizzare un relè di sicurezza o un circuito di controllo sicurezza equivalente.

2-5-1 Alimentatore

ATTENZIONE

Effettuare il cablaggio utilizzando un alimentatore che sia conforme alle leggi e normative in vigore nel paese in qui viene utilizzato il dispositivo.

Qualora l'alimentatore non fosse conforme o il cablaggio non corretto, potrebbero verificarsi danni o malfunzionamenti nel dispositivo.

<Riferimento>


Il cablaggio deve essere effettuato da un elettricista specializzato.

L'alimentatore deve soddisfare i requisiti indicati qui di seguito.

- 1) Alimentatore autorizzato per il paese in cui viene utilizzato questo dispositivo.
- Alimentatore SELV (Safety Extra Low Voltage, bassissima tensione di sicurezza)/PELV (Protected Extra Low Voltage, bassissima tensione di protezione) conforme alla Direttiva EMC e alla Direttiva Bassa Tensione (solo per requisito di conformità del marchio CE).
- 3) Alimentatore conforme alla Direttiva Bassa Tensione e con un'uscita da 100 VA o inferiore.
- 4) Se si usa un commutatore disponibile in commercio, collegare a terra il terminale di terra del telaio (F.G.).
- 5) Alimentatore con tempo di mantenimento in uscita di 20 msec o superiore.
- 6) In presenza di sovratensione transitoria, adottare idonee contromisure, ad esempio, collegare uno scaricatore sulla fonte della sovratensione transitoria.
- 7) Alimentatore conforme alla CLASSE 2 (per requisito di conformità del marchio cTUVus).

2-5-2 Schemi del circuito I/O

<Tipo con uscita PNP/SF2C-H□-P>



*Selettore

Selettore: S1

 Ingresso di test, Ingresso ampio indicatore multifunzione ON: da Vs - 2,5V a Vs

OFF: Aperto

• Ingresso impostazione frequenza Impostazione frequenza 1: Aperto Impostazione frequenza 2: +V


<Riferimento>

K1: Dispositivo esterno (relè forzato o contattore magnetico)

Note: 1) L'indicatore arancione si accende quando il cavo d'ingresso dell'ampio indicatore multifunzione (arancione) è collegato al morsetto +V e si spegne quando viene scollegato.

2) Vs è la tensione di alimentazione applicata.

<Tipo con uscita NPN/SF2C-H□-N>



*Selettore

Selettore: S1

- Ingresso di test, Ingresso ampio indicatore multifunzione ON: da 0 a +2,5V OFF: Aperto
- Ingresso impostazione frequenza Impostazione frequenza 1: Aperto Impostazione frequenza 2: +V

<Riferimento>


K1: Dispositivo esterno (relè forzato o contattore magnetico)

Nota: L'indicatore arancione si accende quando il cavo d'ingresso dell'ampio indicatore multifunzione (arancione) è collegato al morsetto 0V e si spegne quando viene scollegato.


2-5-3 Cablaggio base

Questa è la configurazione generale, in cui viene utilizzato un set formato dall'emettitore e dal ricevitore contrapposti. L'uscita di controllo (OSSD) si porta su OFF se la luce è bloccata, mentre si porta su ON se si riceve la luce.

<Tipo con uscita PNP/SF2C-H□-P>




<Tipo con uscita NPN/SF2C-H□-N>



2-5-4 Cablaggio per Funzione ingresso di test/Funzione ampio indicatore multifunzione Funzione di prevenzione interferenze

<Tipo con uscita PNP/SF2C-H□-P>



*S1

ON: da Vs – 2,5V a Vs OFF: Aperto

Ingresso impostazione frequenza

Impostazione frequenza 1: Aperto Impostazione frequenza 2: +V


<Riferimento>

K1: Dispositivo esterno (relè forzato o contattore magnetico)

Note: 1) L'indicatore arancione si accende quando il cavo d'ingresso dell'ampio indicatore multifunzione (arancione) è collegato al morsetto +V e si spegne quando viene scollegato.

2) Vs è la tensione di alimentazione applicata.

<Tipo con uscita NPN/SF2C-H□-N>



*S1

ON: Da 0 a +2,5V OFF: Aperto

Ingresso impostazione frequenza

Impostazione frequenza 1: Aperto Impostazione frequenza 2: +V

<Riferimento>

K1: Dispositivo esterno (relè forzato o contattore magnetico)

Nota: L'indicatore arancione si accende quando il cavo d'ingresso dell'ampio indicatore multifunzione (arancione) è collegato al morsetto 0V e si spegne quando viene scollegato.

2-6 Regolazione

2-6-1 Allineamento dell'asse del fascio


- Fase 1 Accendere l'alimentatore di questo dispositivo.
- Fase 2 Controllare che l'indicatore digitale di errore (rosso) e l'indicatore di guasto (giallo) di emettitore e ricevitore siano entrambi spenti.
 - Se l'indicatore digitale di errore (rosso) o l'indicatore di guasto (giallo) è acceso o lampeggia, fare riferimento a quanto descritto nel "Capitolo 5 Ricerca ed eliminazione dei guasti" e informare del problema l'incaricato alla manutenzione.

[Se si usa una staffa di montaggio standard MS-SFC-1 (accessorio)]

- Fase 3 Allentare i bulloni a testa esagonale incassata [M5 (da acquistare separatamente)] che trattengono la staffa di montaggio standard MS-SFC-1.
- Fase 4 Regolare la posizione del ricevitore muovendolo orizzontalmente fino a quando non riceve la luce.
- Fase 5 Come nella fase 4, allineare l'asse del fascio per il ricevitore.

[M3 (lungh.: 5mm)]

- Fase 6 Serrare la staffa di montaggio standard **MS-SFC-1** con il bullone a testa esagonale incassata [M5 (da acquistare separatamente)].
- Fase 7 Controllare che l'indicatore di funzionamento (verde) dell'emettitore e l'indicatore OSSD (verde) sul ricevitore siano entrambi accesi.




[Se si usa la staffa di montaggio multifunzione MS-SFC-3 (optional) e la staffa di supporto intermedia multifunzione MS-SFC-4 (optional)]

- Fase 3 Allentare i quattro bulloni a testa esagonale incassata per l'allineamento asse fascio [M3 (lungh.: 5 mm)] sulla staffa di montaggio multifunzione **MS-SFC-3**.
- Fase 4 Se è stata montata la staffa di supporto intermedia multifunzione **MS-SFC-4**, allentare uno dei bulloni a testa esagonale incassata per l'allineamento asse fascio [M3 (lungh.: 5 mm)] sulla staffa di supporto intermedia multifunzione.



Fase 5 Ruotare l'emettitore e il ricevitore per regolare la loro posizione. L'emettitore e il ricevitore possono essere regolati con una precisione di ±5 gradi.




- Fase 6 Dopo la regolazione, serrare il bullone a testa esagonale incassata per l'allineamento asse fascio della staffa di montaggio standard. La coppia di serraggio deve essere di 2 Nm o inferiore.
- Fase 7 Serrare il bullone a testa esagonale incassata delle staffe di supporto intermedie multifunzione [M3 (lungh.: 5mm)].
- Fase 8 Controllare che l'indicatore di funzionamento (verde) dell'emettitore e l'indicatore OSSD (verde) sul ricevitore siano entrambi accesi.

ATTENZIONE

Dopo l'allineamento dell'asse del fascio, verificare che tutti i bulloni siano serrati alla coppia specificata. Fare riferimento a "2-4 Montaggio" per la coppia di serraggio di ciascun bullone.

2-6-2 Prova di funzionamento

- Fase 1 Accendere l'alimentatore di questo dispositivo.
- Fase 2 Controllare che gli indicatori di guasto (gialli) di emettitore e ricevitore siano spenti.
 - Se l'indicatore di guasto (giallo) è acceso o lampeggia, fare riferimento a quanto descritto nel "Capitolo 5 Ricerca ed eliminazione dei guasti" e informare del problema l'incaricato alla manutenzione.
- Fase 3 Muovere la barra per test (ø25mm) in alto e in basso a 1.600 mm/sec o meno su tre posizioni: direttamente di fronte all'emettitore (A), a metà tra emettitore e ricevitore (B) e direttamente di fronte al ricevitore (C).



- Fase 4 Durante la fase 3, controllare che l'uscita di controllo (OSSD) sia in stato OFF e che l'indicatore OSSD (rosso) del ricevitore sia acceso fintanto che la barra per test è presente all'interno dell'area di rilevamento.
 - Se il comportamento dell'uscita di controllo (OSSD) e l'accensione/spegnimento degli indicatori di emettitore/ricevitore non corrispondono allo spostamento della barra, vedere il "Capitolo 5 Ricerca ed eliminazione dei guasti" e informare del problema l'incaricato alla manutenzione.

<Riferimento>

Se gli indicatori mostrano che è in corso la ricezione della luce anche se la barra blocca il fascio luminoso, controllare se nelle vicinanze di questo dispositivo si trova qualche oggetto riflettente o qualche sorgente luminosa estranea o meno.

2-6-3 Funzionamento

1) Funzionamento normale

Lo stato degli indicatori di emettitore/ricevitore durante il funzionamento normale è descritto qui di seguito.

		: Si accende in rosso,	: Si accende in ve	erde, 🗀: Si spegne
Stato del dispositivo	Indicatori Emettitore Ricevitore		Uscita di controllo (OSSD)	Uscita di blocco (SSD)
Prima di accensione è ON	☐ POWER ☐ TEST ☐ FREQ ☐ FAULT	☐ OSSD ☐ STB ☐ FREQ ☐ FAULT	OFF	OFF
Dopo l'accensione è ON Stato "luce ricevuta" (tutti i fasci ricevuti)	■ POWER □ TEST □ FREQ □ FAULT	☐ OSSD ☐ STB ☐ FREQ ☐ FAULT	ON	ON
Dopo l'accensione è ON Stato "luce bloccata" Uno o più fasci bloccati	■ POWER □ TEST □ FREQ □ FAULT	■ OSSD □ STB □ FREQ □ FAULT	OFF	ON
Schema sincronizzazione	Alimentazione OFF Luce Stato luce ricevuta ricevuta Luce bloccata Uscita di controllo (OSSD) OFF ON da 80 a 100ms o inferiore o inferiore			

2) Se si usa la funzione ingresso di test

Questo dispositivo è dotato di una funzione ingresso di test. Questa funzione consente di simulare lo stato di luce bloccata.

<Riferimento>


Quando l'ingresso di test/ingresso di reset è tenuto in conto circuito, la funzione ingresso di test sarà abilitata e il ricevitore sarà in stato OFF mentre viene ricevuta la luce in emissione.

			: Si accende in rosso,	: Si accende in ve	erde, 🗀: Si spegne
	Procedura di impostazione Indicatori e controllo delle condizioni Emettitore Ricevitore		Uscita di controllo (OSSD)	Uscita di blocco (SSD)	
1	L'uscita di controllo (OSSD) del ricevitore è ON (Funzionamento normale)	POWER TEST FREQ FAULT	OSSD STB FREQ FAULT	ON	ON
2	Cortocircuitare l'ingresso di test/ingresso di reset L'uscita di controllo (OSSD) del ricevitore è OFF (Ingresso di test valido) (Funzionamento normale)	☐ POWER ■ TEST ☐ FREQ ☐ FAULT	■ OSSD □ STB □ FREQ □ FAULT	OFF	ON
3	Aprire l'ingresso di test/ ingresso di reset L'uscita di controllo (OSSD) del ricevitore è ON (Funzionamento normale)	POWER TEST FREQ FAULT	☐ OSSD ☐ STB ☐ FREQ ☐ FAULT	ON	ON

3) Quando si verifica un errore

Se sul dispositivo viene rilevato un errore, andrà in stato di blocco.

- Se viene rilevato un errore sull'emettitore, l'emettitore e il ricevitore andranno in stato di blocco, mentre l'uscita di controllo (OSSD) e l'uscita di blocco (SSD) passeranno su OFF. Inoltre, l'indicatore di guasto (giallo) dell'emettitore si accende o lampeggia, mentre l'indicatore di guasto (giallo) e l'indicatore di ricezione luce instabile (arancione) lampeggiano alternativamente.
- Se viene rilevato un errore sul ricevitore, il ricevitore andrà in stato di blocco, mentre l'uscita di controllo (OSSD) e l'uscita di blocco (SSD) passeranno su OFF. Inoltre, l'indicatore di errore (giallo) del ricevitore si accende o lampeggia.



Procedura di impostazione		Indicatori		Uscita di controllo	Uscita di blocco
e controllo	delle condizioni	Emettitore	Ricevitore	(OSSD)	(SSD)
Stato norma	le	☐ POWER ☐ TEST ☐ FREQ ☐ FAULT	☐ OSSD ☐ STB ☐ FREQ ☐ FAULT	ON	ON
Stato di errore Ricevit	Emettitore non normale	☐ POWER ☐ TEST ☐ FREQ FAULT	OSSD TO STB TO FAULT Lampeggiano alternativamente	OFF	OFF
	Ricevitore non normale	POWER TEST FREQ FAULT	OSSD STB FREQ FREQ FAULT	OFF	OFF

Se una volta localizzata e rimossa la causa dell'errore, il dispositivo non torna automaticamente in funzionamento normale, è necessario spegnerlo e riaccenderlo.

(Causa di errore): Corto circuito nell'uscita di controllo (OSSD), rilevamento di luce estranea, guasto nel sensore, ecc..

Vedi "Capitolo 5 Ricerca ed eliminazione dei guasti" ed eliminare la causa dell'errore.

3-1 Funzione Auto-diagnosi

Questo dispositivo dispone di una funzione di auto-diagnosi.

L'auto-diagnosi viene eseguita al momento dell'accensione o dopo che lo stato dell'ingresso di test cambia da OFF a ON.

Se viene rilevato un errore, il dispositivo viene messo istantaneamente in stato di blocco, mentre l'uscita di controllo (OSSD) e l'uscita di blocco (SSD) vengono impostate su OFF.

Eliminare la causa dell'errore facendo riferimento al "Capitolo 5 Ricerca ed eliminazione dei guasti".

⚠ PERICOLO

- Per mantenere le condizioni di sicurezza, ispezionare lo stato luce bloccata del dispositivo almeno una volta al giorno.
- Se non si esegue l'auto-diagnosi, si ritarderà il rilevamento di errori imprevisti e questo aumenterà il pericolo, che può anche causare malfunzionamenti del dispositivo e provocare lesioni gravi o mortali.

3-2 Funzione Ingresso di test

Questa funzione abilita il controllo del funzionamento del dispositivo mettendo forzatamente su ON/OFF l'uscita di controllo (OSSD) del ricevitore mentre viene ricevuta la luce in emissione.

L'uscita di controllo (OSSD) può essere messa su ON o OFF collegando o scollegando il cavo ingresso di test (rosa).


Cavo ingresso di test (rosa)	Ingresso di test	Stato dell'uscita di controllo OSSD	Stato dell'uscita di blocco (SSD)
Aperto	Non valido	ON	ON
Tipo con uscita PNP: Collegata a +V Tipo con uscita NPN: Collegata a 0V	I Walloo	OFF	ON

Quando l'ingresso di test è valido, l'uscita di controllo (OSSD) diventa OFF.

Questa funzione consente al dispositivo stesso di determinare eventuali malfunzionamenti dovuti a rumori estranei, oppure anomalie nell'uscita di controllo (OSSD).

Scollegando il cavo dell'ingresso di test (rosa), il dispositivo ritorna alla modalità di funzionamento normale.

<Schema sincronizzazione>



⚠ PERICOLO

Non utilizzare l'uscita ausiliaria per fermare l'apparecchiatura su cui è installato il dispositivo serie **SF2C**. In caso contrario, sussiste il pericolo di lesioni gravi o addirittura letali.


<Riferimento>

Se si abilita l'ingresso di test quando si usa la funzione prevenzione interferenze, l'uscita di controllo (OSSD) di tutti i sensori collegati passerà su OFF.

3-3 Funzione di Blocco

3-3-1 Uscita di blocco (SSD)

L'uscita di blocco (SSD) passa su ON durante il funzionamento normale e su OFF durante il funzionamento del blocco.



Nota: Se la luce dall'emittore entra nel ricevitore mentre l'emettitore è bloccato, al ricevitore sarà comunicata l'informazione di blocco e questo farà passare su OFF l'uscita di blocco (SSD).

3-3-2 Funzione Disattivazione blocco


Questa funzione riporta il dispositivo dallo stato di blocco allo stato di funzionamento normale.

Se la funzione ingresso di test (descritta in "3-2 Funzione Ingresso di test") viene utilizzata quando il dispositivo si trova nello stato in cui tutti i canali fascio stanno ricevendo la luce e tutti gli errori sono stati eliminati dal dispositivo, quest'ultimo tornerà al suo funzionamento normale.

<Riferimento>

È anche possibile tornare al funzionamento normale dallo stato di blocco spegnendo e riaccendendo l'alimentazione del dispositivo.

<Schema sincronizzazione>



3-4 Funzione Prevenzione interferenze

Per abilitare la funzione prevenzione interferenze, collegare il cavo dell'uscita prevenzione interferenze (verde) per l'emettitore 1 della barriera luminosa con il cavo dell'ingresso di test (rosa) per l'emettitore 2 della barriera luminosa, lasciare aperto il cavo dell'ingresso impostazione frequenza (grigio) per il ricevitore 1 della barriera luminosa e collegare il cavo dell'ingresso impostazione frequenza (grigio) del ricevitore 2 della barriera luminosa a +V.


Vedi "2-5-4 Cablaggio per Funzione ingresso di test/Funzione Ampio indicatore multifunzione/Funzione Prevenzione interferenze" per i dettagli sul metodo di connessione.

3-5 Funzione Ampio indicatore multifunzione

La selezione accendi/spegni è disponibile cablando il cavo d'ingresso dell'ampio indicatore multifunzione (arancione).

Cavo ingresso ampio indicatore multifunzione (arancione)	Funzionamento cavo ingresso ampio indicatore multifunzione
Tipo con uscita PNP: Collegato a +V Tipo con uscita NPN: Collegato a 0V	Si accende in arancione
Aperto	Si spegne

<Schema sincronizzazione>



Nota: Quando la luce dall'emittore entra nel ricevitore, gli ampi indicatori multifunzione del ricevitore si accendono.

<Riferimento>

Qualora si rilevi qualsiasi errore, fare riferimento al "Capitolo 5 Ricerca ed eliminazione dei guasti" e informare del problema l'incaricato alla manutenzione.

Se la procedura di correzione non fosse chiara, contattare il nostro ufficio.

Preparare una copia di questa lista di controllo, spuntare ogni voce nel rispettivo riquadro e archiviare la lista per registrazione.

4-1 Controllo giornaliero

⚠ PERICOLO

Prima di mettere in funzione il dispositivo, controllare le voci della lista di controllo riportata qui di seguito e accertarsi che non sia presente alcun errore. Se questo dispositivo viene messo in funzione senza aver effettuati i controlli o in una condizione di errore, si possono causare lesioni gravi o addirittura letali.

Lista di controllo (Controllo giornaliero)

Colonna controllo	Voce da controllare			
	È impossibile raggiungere parti pericolose della macchina senza passare attraverso l'area di rilevamento di questo dispositivo.			
	Una parte del corpo dell'operatore rimane all'interno dell'area di rilevamento durante il funzionamento di parti pericolose della macchina.			
	La distanza di sicurezza calcolata è stata rispettata o superata durante l'installazione.			
	Nessun danno alla protezione o alla struttura protettiva.			
	Nessun difetto, piega o danno nel cablaggio.			
	I connettori corrispondenti sono stati collegati in sicurezza.			
	Nessuna traccia di sporcizia o graffi sulla superficie di emissione del fascio luminoso.			
	La barra per test non è deformata né difettosa.			
	L'indicatore di funzionamento (verde) dell'emettitore e l'indicatore OSSD (verde) del ricevitore si accendono quando nessun oggetto è presente all'interno dell'area di rilevamento. L'uscita di controllo (OSSD) deve essere ON. A questo punto si può controllare se si tratti di effetto di un rumore esterno. Se si tratta di un rumore esterno che compromette il funzionamento, rimuovere la causa e ricontrollare.			
	Spostare la barra per test (ø25mm) in alto e in basso a 1.600 mm/sec o meno su tre posizioni: direttamente di fronte all'emettitore (A), tra emettitore e ricevitore (B) e direttamente di fronte al ricevitore (C). L'indicatore OSSD (rosso) del ricevitore e l'indicatore di funzionamento (rosso) dell'emettitore continuano a rimanere accessi per tutto il tempo in cui la barra rimane all'interno dell'area di rilevamento che va da (A) a (C). (C) Ricevitore Barra per test (A) Emettitore			
	Quando la macchina è in funzione, le parti pericolose funzionano normalmente se nessun oggetto si trova all'interno dell'area di rilevamento.			
	Quando la macchina è in funzione, le parti pericolose si fermano immediatamente quando la barra per test (ø25mm) viene inserita nell'area di rilevamento in una delle tre posizioni sopra indicate, vale a dire direttamente di fronte all'emettitore (A), a metà tra emettitore e ricevitore (B) e direttamente di fronte al ricevitore (C).			
	Le parti pericolose restano ferme fino a che la barra rimane all'interno dell'area di rilevamento.			
	Le parti pericolose si fermano immediatamente se l'alimentatore di questo dispositivo viene spento.			
	L'uscita di controllo (OSSD) deve passare su OFF quando il cavo ingresso di test (rosa) è aperto (tipo di uscita PNP: collegata a +V, tipo di uscita NPN: collegata a 0V). A questo punto si può controllare se si tratti di effetto di un rumore esterno. Se si tratta di un rumore esterno che compromette il funzionamento, rimuovere la causa e ricontrollare.			

4-2 Controllo periodico (Semestrale)

⚠ PERICOLO

Ogni sei mesi controllare le voci della lista di controllo riportata qui di seguito e accertarsi che non sia presente alcun errore. Se questo dispositivo viene messo in funzione senza aver effettuati i controlli o in una condizione di errore, si possono causare lesioni gravi o addirittura letali.

Lista di controllo (Controllo periodico)

Colonna controllo	Voce da controllare
	La struttura della macchina non impedisce ai meccanismi di sicurezza di fermare il funzionamento.
	Non è stata apportata alcuna modifica ai comandi della macchina che possa impedire il funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
	L'uscita di questo dispositivo è stata rilevata correttamente.
	Il cablaggio di questo dispositivo è corretto.
	Il tempo di risposta generale di tutta la macchina corrisponde a o è inferiore al valore calcolato.
	Il numero effettivo di cicli di funzionamento (durata) dei pezzi deperibili (relè, ecc.) è inferiore al numero di cicli di funzionamento (durata) nominale.
	Nessuna vite o nessun connettore di questo dispositivo risulta allentato.
	Nelle vicinanze di questo dispositivo non sono stati installati oggetti riflettenti o sorgenti luminose.

4-3 Controllo dopo la manutenzione

Eseguire tutti i controlli indicati al paragrafo "4-1 Controllo giornaliero" e al paragrafo "4-2 Controllo periodico (Semestrale)" se si verificano le seguenti condizioni.

- 1) Quando vengono sostituite parti di questo dispositivo.
- 2) Quando si rileva un anomalia durante il funzionamento.
- 3) Quando viene effettuato l'allineamento asse fascio di emettitore e ricevitore.
- 4) Quando viene modificato il luogo o l'ambiente di installazione del dispositivo.
- 5) Quando viene modificato il metodo o il layout di cablaggio.
- 6) Quando vengono sostituite parti del FSD (dispositivo di commutazione finale).
- 7) Quando vengono modificate le impostazioni del FSD (dispositivo di commutazione finale).

Capitolo 5 Ricerca ed eliminazione dei guasti

<Riferimento>

- Controllare il cablaggio.
- Controllare la capacità di tensione di alimentazione e alimentatore.

5-1 Ricerca ed eliminazione dei guasti dell'emettitore

<Tutti gli indicatori sono spenti>

Causa	Rimedio	
I Allmentazione di corrente assente	Controllare che la capacità dell'alimentatore sia sufficiente. Collegare correttamente l'alimentatore.	
La tensione di alimentazione non rientra nel campo specificato.	Impostare correttamente la tensione di alimentazione.	

<Indicatore di guasto (giallo) acceso o lampeggiante>

Dopo aver eliminato la causa dell'errore, spegnere e riaccendere l'alimentazione oppure utilizzare la funzione disattivazione blocco (come descritto in "3-3 Funzione Disattivazione blocco"). Se non ci sono altri errori, il dispositivo funzionerà normalmente.

Causa		Rimedio	
Indicatore di guasto (gial- lo) lampeggia 8 volte. Errore della tensione di alimentazione	Tanaiana anasifiasta sasanta	Controllare le condizioni del cablaggio, la tensione di alimentazione e la capacità dell'alimentatore.	
Altro rispetto a quanto summenzionato Effetto del rumore/alimentatore o guasto del circuito interno		Controllare le condizioni di disturbo intorno al dispositivo. Controllare le condizioni del cablaggio, la tensione di alimentazione e la capacità dell'alimentatore. Se l'errore persiste, contattare Panasonic Industrial Devices SUNX.	

<Indicatore di test (rosso) acceso>

Causa	Rimedio	
Il dispositivo è nella condizione ingresso di test.	Aprire il cavo dell'ingresso di test (rosa).	

<Nessuna luce ricevuta anche con indicatore di test (rosso) acceso>

Causa	Rimedio
Il cavo dell'ingresso di test è in anomalia. Il cavo dell'ingresso di test è in corto o rotto. Il cavo dell'ingresso di test e il cavo dell'uscita prevenzione interferenze sono in corto.	Controllare il cablaggio del cavo dell'ingresso di test (rosa), quindi spegnere e riaccendere l'alimentazione.

Se dopo aver controllato quanto indicato nella tabella precedente, il dispositivo non funziona normalmente, si prega contattarci.

<Riferimento>

Per il conteggio dei lampeggiamenti dell'indicatore di errore, contare i lampeggiamenti da 2 secondi senza lampeggiamenti.

5-2 Ricerca ed eliminazione dei guasti del ricevitore

<Tutti gli indicatori sono spenti>

Causa	Rimedio	
I Allmentazione di corrente assente	Controllare che la capacità dell'alimentatore sia sufficiente. Collegare correttamente l'alimentatore.	
La tensione di alimentazione non rientra nel campo specificato.	Impostare correttamente la tensione di alimentazione.	

<Indicatore di errore (giallo) e indicatore ricezione luce instabile (arancione) lampeggiano alternativamente>

Causa	Rimedio	
L'emettitore è in stato di blocco.	Controllare l'indicatore di errore (giallo) dell'emettitore.	

<Indicatore di guasto (giallo) acceso o lampeggiante>

Dopo aver eliminato la causa dell'errore, spegnere e riaccendere l'alimentazione oppure utilizzare la funzione disattivazione blocco (come descritto in "3-3 Funzione Disattivazione blocco").

Se non ci sono altri errori, il dispositivo funzionerà normalmente.

	Causa	Rimedio		
Indicatore di guasto (gial- lo) lampeggia 2 volte	II cavo (bianco) dell'uscita di blocco (SSD) è in corto. Uscita spia muting in corto con altri cavi I/O.	Cablare correttamente il cavo (bianco) dell'uscita di blocco (SSD). Vedi "2-5 Cablaggio."		
Errore sull'uscita di blocco (SSD)	passa nel cavo (bianco) dell'uscita di blocco (SSD).	Vedi "6-1 Cablaggio." Quando l'alimentazione è inserita, impedire che luci estranee interfer		
Indicatore di guasto (gial- lo) lampeggia 4 volte Errore luce estranea	Errore circuito di uscita Una luce estranea o una luce proveniente da altro modello interferiscono.			
Indicatore di errore (giallo) lampeggia 5 o 9 volte Errore dati uscita di con- trollo (OSSD)	Il cavo (nero) dell'uscita di controllo (OSSD) è in corto. Il cavo (nero) dell'uscita di controllo (OSSD) o il cavo (bianco) dell'uscita di blocco (SSD) è cablato o è cablato con altri cavi I/O. La corrente entrante in eccesso passa nel cavo (nero) dell'uscita di controllo (OSSD). Errore circuito di uscita	Cablare correttamente il cavo (nero) dell'uscita di controllo (OSSD). Vedi "2-5 Cablaggio." Il valore attuale deve rientrare nel range specificato del cavo (nero) dell'uscita di controllo (OSSD). Vedi "6-1 Cablaggio."		
Indicatore di guasto (gial- lo) lampeggia 8 volte Errore della tensione di alimentazione	Tensione specificata assente.	Controllare le condizioni del cablaggio, la tensione di alimentazione e la capacità dell'alimentatore.		
Altro rispetto a quanto summenzionato Effetto del rumore/alimentatore o guasto del circuito interno		Controllare le condizioni di disturbo intorno al dispositivo. Controllare le condizioni del cablaggio, la tensione di alimentazione e la capacità dell'alimentatore. Se l'errore persiste, contattare Panasonic Industrial Devices SUNX.		

<Indicatore impostazione frequenza (arancione) acceso>

Causa	Rimedio
Il cavo dell'ingresso impostazione frequenza è in anomalia. Il cavo dell'ingresso impostazione frequenza e +V sono in corto.	Se la funzione prevenzione interferenze non è utilizzata, scollegare il cavo (grigio) dell'ingresso impostazione frequenza. Controllare il cablaggio del cavo (grigio) dell'ingresso impostazione frequenza, quindi spegnere e riaccendere l'alimentazione.

<Indicatore OSSD rimane acceso in rosso (luce non ricevuta)>


Causa	Rimedio
I canali fasci non sono allineati correttamente.	Allineare i canali fascio. Vedi "2-6 Regolazione". Allineare la direzione alto/basso del canale fascio tra l'emettitore e il ricevitore.
L'impostazione della frequenza non è corretta.	Controllare gli indicatori impostazione frequenza (arancioni) di emettitore e ricevitore. Controllare il cablaggio del cavo (rosa) dell'ingresso di test sull'emettitore e del cavo (grigio) dell'ingresso impostazione frequenza sul ricevitore per ottenere la frequenza corretta. Vedi "2-5-4 Cablaggio per Funzione ingresso di test/Funzione Ampio indicatore multifunzione/Funzione Prevenzione interferenze". Controllare il cablaggio, guindi spegnere e riaccendere l'alimentazione.

Se dopo aver controllato quanto indicato nella tabella precedente, il dispositivo non funziona normalmente, si prega contattarci.

<Riferimento>

Per il conteggio dei lampeggiamenti dell'indicatore di errore, contare i lampeggiamenti da 2 secondi senza lampeggiamenti.

6-1 Caratteristiche tecniche



Esempio: SF2C-H32-P

Numero di canali fascio: 32 canali Tipo di uscita: Tipo con uscita PNP

Specifiche dei modelli

Tipo		Tipo con passo 20mm				
Modello N°	Tipo con uscita PNP	SF2C-H8-P	SF2C-H12-P	SF2C-H16-P	SF2C-H20-P	
	Tipo con uscita NPN	SF2C-H8-N	SF2C-H12-N	SF2C-H16-N	SF2C-H20-N	
Numero di	canali fascio	8	12	16	20	
Altezza di rilevamento (Altezza di protezione)		160mm	240mm	320mm	400mm	
Consumo di corrente	Ampio indica- tore multifun- zione OFF	Emettitore: 25mA o inferiore Ricevitore: 25mA o inferiore	Emettitore: 30mA o inferiore, Ricevitore: 30mA o inferiore		Emettitore: 35mA o inferiore Ricevitore: 35mA o inferiore	
	Ampio indica- tore multifun- zione ON	Emettitore: 35mA o inferiore Ricevitore: 30mA o inferiore	Emettitore: 35mA o inferiore Ricevitore: 35mA o inferiore		Emettitore: 40mA o inferiore Ricevitore: 40mA o inferiore	
PFHd	Tipo con uscita PNP	3,60 × 10 ⁻⁹	3,66 × 10 ⁻⁹	3,73 × 10 ⁻⁹	3,79 × 10 ⁻⁹	
	Tipo con uscita NPN	3,74 × 10 ⁻⁹	3,80 × 10 ⁻⁹	3,86 × 10 ⁻⁹	3,93 × 10 ⁻⁹	
MTTFd		Oltre 100 anni				
Peso (complessivo di emettitore e ricevitore)		Circa 280g	Circa 340g	Circa 400g	Circa 460g	

Tipo		Tipo con passo 20mm				
Modello	Tipo con uscita PNP	SF2C-H24-P SF2C-H28-P		SF2C-H32-P		
N°	Tipo con uscita NPN	SF2C-H24-N	SF2C-H28-N	SF2C-H32-N		
Numero di	canali fascio	24	28	32		
Altezza di rilevamento (Altezza di protezione)		480mm	560mm	640mm		
Consumo	Ampio indica- tore multifun- zione OFF	Emettitore: 35mA o inferiore, Ricevitore: 35mA o inferiore				
di corrente	Ampio indica- tore multifun- zione ON	Emettitore: 45mA o inferiore Ricevitore: 40mA o inferiore	Emettitore: 45mA o inferiore Ricevitore: 45mA o inferiore			
PFHd	Tipo con uscita PNP	3,85 × 10 ⁻⁹	3,92 × 10 ⁻⁹	3,98 × 10 ⁻⁹		
rrnu	Tipo con uscita NPN	3,99 × 10 ⁻⁹	4,05 × 10 ⁻⁹	4,12 × 10 ⁻⁹		
MTTFd		Oltre 100 anni				
Peso (complessivo di emettitore e ricevitore)		Circa 520g	Circa 580g Circa 640g			

PFHd: Probabilità di guasto pericoloso all'ora, MTTFd: Tempo medio prima di un guasto pericoloso

Specifiche comuni

Tipo	Tipo con uscita PNP	Tipo con uscita NPN			
Modello N°	SF2C-H□-P	SF2C-H□-N			
Campo di rilevamento (Campo valido)	0,1 – 3m				
Passo fascio	20	mm			
Capacità di rilevamento (oggetto minimo da rilevare)	Oggetto opaco ø25mm				
Angolo effettivo di apertura (EAA)	±5 gradi o inferiore [per campo di rilevamento a 3m (Requisito IEC 61496-2, ANSI/UL 61496-2)]				
Tensione di alimentazione	24V DC ±20% ondulazione	picco-picco 10% o inferiore			
Uscita di controllo (OSSD)	Massima corrente sorgente: 200mA Tensione applicata: identica alla tensione di alimentazione (tra l'uscita di controllo e +V) Tensione residua: 2,5V o inferiore (corrente sorgente 200 mA con cavo lungh. 10m) Corrente di dispersione: 200μA o inferiore (condizione alimentazione OFF) Capacità massima: 2,2μF (nessun carico alla corrente di uscita massima) Resistenza di carico del cavo: 3Ω o inferiore	Massima corrente di sink: 200mA Tensione applicata: identica alla tensione di alimentazione (fra l'uscita di controllo e -0V) Tensione residua: 2,5V o inferiore (corrente di sink 200 mA con cavo lungh. 10m) Corrente di dispersione: 200μA o inferiore (condizione alimentazione OFF) Capacità massima: 2,2μF (nessun carico alla corrente di uscita massima) Resistenza di carico del cavo: 3Ω o inferiore			
Modalità operativa (Funzionamento uscita)		PFF quando una o più luci sono interrotte e o un errore nel segnale di sincronizzazione)			
Circuito di protezione (Protezione da corto circuito)	Incorp	porata			
Tempo di risposta	OFF: 20ms o inferiore	e, ON: Da 80 a 100ms			
Uscita di blocco (SSD)	Massima corrente sorgente: 60mA Tensione applicata: identica alla tensione di alimentazione (fra l'uscita di blocco e +V) Tensione residua: 2,5V o inferiore (corrente sorgente 60mA con cavo lungh. 10m) Corrente di dispersione: 200μA o inferiore (condizione OFF alimentazione) Capacità massima: 2,2μF (nessun carico alla corrente di uscita massima) Resistenza di carico del cavo: 3Ω o inferiore	Massima corrente di sink: 60mA Tensione applicata: identica alla tensione di alimentazione (fra l'uscita di blocco e -0V) Tensione residua: 2,5V o inferiore (corrente di sink 60mA con cavo lungh. 10m) Corrente di dispersione: 200μA o inferiore (condizione OFF alimentazione) Capacità massima: 2,2μF (nessun carico alla corrente di uscita massima) Resistenza di carico del cavo: 3Ω o inferiore			
Modalità operativa (Funzionamento uscita)	ON durante il funzionamento norm	nale, OFF durante il blocco (Nota 1)			
Circuito di protezione (Protezione da corto circuito)	Incor	porata			
Protezione		P67(IEC)			
Grado di inquinamento		3			
Temperatura ambiente		cio o condensa), Immagazzinamento: Da -25 a 60°C			
Umidità ambiente Illuminazione ambiente	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	zinamento: 30-85% UR			
Altitudine di funzionamento	Lampada a incandescenza: 5,000 tx o inferiore sulla faccia ricevente la luce 2.000m o inferiore (Nota 3)				
Rigidità dielettrica	1.000V AC per un minuto tra tutti i morsetti di alimentazione collegati tra loro e l'involucro				
Resistenza d'isolamento	20MΩ o superiore, con misuratore di isolamento (megaohmmetro) da 500V DC tra tutti i morsetti di alime				
Resistenza alle vibrazioni	zione collegati tra loro e l'involucro	n nelle direzioni X, Y e Z per due ore ciascuna			
Resistenza agli urti		e direzioni X, Y e Z per tre volte ciascuna			
SFF (Safe Failure Fraction,					
frazione di guasti sicuri)	99	9%			
HFT (Hardware Failure Tolerance, tolleranza guasti hardware)	0				
Tipo di unità secondaria	Tipo B (IEC 61508-2)				
Mission time	20 anni				
Elemento emettitore		a di emissione di picco: 850nm)			
Cavo	Cavo a 5 fili in PVC resistente al calore 0,16mm², lungo 3m Prolungamento fino ad un totale di 50m possibile con cavo 0,3mm² o superiore				
Prolunga cavo Materiale	Involucro: Lega di policarbonato, Copertu	ira superficie di rilevamento policarbonato			
	MS-SFC-1 (staffa di montaggio standard)				
Accessori Norme applicabili	EN 61496-1 (Tipo 2), EN 55011, EN 61000-6-2, EN): 1 set, SF4C-TR25 (barra per test): 1 pz. N 50178, EN ISO 13849-1: 2008 (Categoria 2, PLc) goria 2, PLc), da IEC 61508-1 a IEC 61508-7 (SIL1) 2), JIS C 0508 (SIL1), ANSI/UL 61496-1/2 (Tipo 2)			
loto: 1) Co l'amottitoro	va in stato di blocco e la luce dall'emettitore entra nel i	ricavitara, carà trasmossa l'informazione di blacce a l'u			

Note: 1) Se l'emettitore va in stato di blocco e la luce dall'emettitore entra nel ricevitore, sarà trasmessa l'informazione di blocco e l'uscita di blocco (SSD) passerà su OFF.

2) Non usare o immagazzinare in un ambiente con pressione atmosferica superiore a quella del livello del mare.

6-2 Opzioni

• Staffa di montaggio standard: 4 pz./set




Modello N° Annotazioni		
	Per due bulloni a testa esagonale incassata [M5 (da ordinare separatamente)].	

• Staffa montaggio compatibile NA2-N: 4 pz./set




Modello N°	Annotazioni				
MS-SFC-2	Questa staffa di montaggio serve per sostituire l'altra del sensore di area serie NA2-N di Panasonic Industrial Devices SUNX. Con due viti M4 (da ordinare separatamente) e un bullone a testa esagonale incassata [M6 (da ordinare separatamente)].				

• Staffa di montaggio multifunzione: 4 pz./set




Modello N°	Annotazioni		
MS-SFC-3	Per regolare l'asse della luce. Può essere usata come staffa assenza zona morta. Per un bullone a testa esagonale incas- sata [M5 (da ordinare separatamente)] o due bulloni a testa esagonale incassata [M3 (da ordinare separatamente)].		

Staffa di supporto intermedia multifunzione:
 2 pz./set



Modello N°	Annotazioni		
MS-SFC-4	Prevedere una molla quando si usa la staffa di montaggio multifunzione MS-SFC-3 (optional). Quando si deve usare la staffa di montag- gio multifunzione MS-SFC-3 (optional) su SF2C-H28-□ o SF2C-H32-□.		


• Involucro protettivo di metallo: 2 pz./set



Modello N°	Modello applicabile		Annotazioni
MS-SFCH-8	SF2C-H8-P	SF2C-H8-N	
MS-SFCH-12	SF2C-H12-P	SF2C-H12-N	
MS-SFCH-16	SF2C-H16-P	SF2C-H16-N	
MS-SFCH-20	SF2C-H20-P	SF2C-H20-N	Protegge il dispositivo da urti e vibrazioni.
MS-SFCH-24	SF2C-H24-P	SF2C-H24-N	diti e vibrazioni.
MS-SFCH-28	SF2C-H28-P	SF2C-H28-N	
MS-SFCH-32	SF2C-H32-P	SF2C-H32-N	

6-3 Dimensioni


6-3-1 Se montaggio al centro con staffe di montaggio standard



Modello N°		Α	В	С	D
SF2C-H8-P	SF2C-H8-N	140	160	172	184
SF2C-H12-P	SF2C-H12-N	220	240	252	264
SF2C-H16-P	SF2C-H16-N	300	320	332	344
SF2C-H20-P	SF2C-H20-N	380	400	412	424
SF2C-H24-P	SF2C-H24-N	460	480	492	504
SF2C-H28-P	SF2C-H28-N	540	560	572	584
SF2C-H32-P	SF2C-H32-N	620	640	652	664


6-3-2 Se montaggio con staffe di montaggio standard senza zona morta

(Unità: mm)




Modello N°		Α	В	F
IVIOUE	wodello N			_ E
SF2C-H8-P	SF2C-H8-N	140	160	130
SF2C-H12-P	SF2C-H12-N	220	240	210
SF2C-H16-P	SF2C-H16-N	300	320	290
SF2C-H20-P	SF2C-H20-N	380	400	370
SF2C-H24-P	SF2C-H24-N	460	480	450
SF2C-H28-P	SF2C-H28-N	540	560	530
SF2C-H32-P	SF2C-H32-N	620	640	610

6-3-3 Se montaggio con staffa di montaggio multifunzione




Modello N°		Α	В	F	G	Н
SF2C-H8-P	SF2C-H8-N	140	160	175	190	-
SF2C-H12-P	SF2C-H12-N	220	240	255	270	-
SF2C-H16-P	SF2C-H16-N	300	320	335	350	-
SF2C-H20-P	SF2C-H20-N	380	400	415	430	-
SF2C-H24-P	SF2C-H24-N	460	480	495	510	-
SF2C-H28-P	SF2C-H28-N	540	560	575	590	238 – 338
SF2C-H32-P	SF2C-H32-N	620	640	655	670	278 – 378

6-3-4 Se montaggio come montaggio zona morta con staffa di montaggio multifunzione



Modello N°		Α	В	J	K
SF2C-H8-P	SF2C-H8-N	140	160	_	116
SF2C-H12-P	SF2C-H12-N	220	240	-	196
SF2C-H16-P	SF2C-H16-N	300	320	-	276
SF2C-H20-P	SF2C-H20-N	380	400	-	356
SF2C-H24-P	SF2C-H24-N	460	480	-	436
SF2C-H28-P	SF2C-H28-N	540	560	209 – 309	516
SF2C-H32-P	SF2C-H32-N	620	640	249 – 349	596

6-3-5 Se montaggio con involucro protettivo di metallo




Modello N°		Α	С	L		
SF2C-H8-P	SF2C-H8-N	140	172	190		
SF2C-H12-P	SF2C-H12-N	220	252	270		
SF2C-H16-P	SF2C-H16-N	300	332	350		
SF2C-H20-P	SF2C-H20-N	380	412	430		
SF2C-H24-P	SF2C-H24-N	460	492	510		
SF2C-H28-P	SF2C-H28-N	540	572	590		
SF2C-H32-P	SF2C-H32-N	620	652	670		

6-3-6 Montaggio staffe


(Unità: mm)

1) Staffa di montaggio standard/MS-SFC-1




Materiale: Acciaio inossidabile

2) Staffa di montaggio compatibile NA2-N/MS-SFC-2




Materiale: Acciaio inossidabile

3) Staffa di montaggio multifunzione/MS-SFC-3




Materiale: Acciaio inossidabile

4) Staffa di montaggio multifunzione/MS-SFC-3 (in caso di montaggio assenza zona morta)




Materiale: Acciaio inossidabile

5) Staffa di supporto intermedia multifunzione/MS-SFC-4



Materiale: Acciaio inossidabile


6) Involucro protettivo di metallo/MS-SFCH (Eccetto MS-SFCH-8)



Modello N°	Α	В	С	D	Е
MS-SFCH-12	270	260	255	252	242
MS-SFCH-16	350	340	335	332	322
MS-SFCH-20	430	420	415	412	402
MS-SFCH-24	510	500	495	492	482
MS-SFCH-28	590	580	575	572	562
MS-SFCH-32	670	660	655	652	642

Materiale: Alluminio

Involucro protettivo di metallo/MS-SFCH-8



Capitolo 7 Altro

7-1 Glossario

Direttiva Macchine	Questa direttiva riguarda un gruppo di parti o componenti collegati fra loro, alimentati con el tricità, aria compressa o a pressione di olio, ecc., di cui almeno uno si muove, un componer svolge una funzione correlata alla sicurezza ed è immesso sul mercato separatamente.	
Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica)	Questa direttiva riguarda le apparecchiature elettriche o elettroniche che creano più di limitata quantità di interferenza RF o che presentano un'immunità ad una certa quanti campi elettromagnetici quando funzionano come previsto dalle caratteristiche tecniche	
EN 61496-1 IEC 61496-1/2 ANSI/UL61496-1/2 JIS B 9704-1/2	Norme che riguardano la sicurezza delle macchine, in particolare le apparecchiatur protezione elettro-sensibili (ESPE). EN 61496-1, IEC 61496-1, ANSI/UL 61496-1 o JIS B 9704-1 forniscono regole genera modalità di guasto e analisi di effetti, requisiti EMC, ecc. IEC 61496-2, ANSI/UL 61496 JIS B 9704-2 specificano l'angolo effettivo di apertura, la protezione da fonti di luce es ne, ecc. per dispositivi optoelettronici attivi di protezione (AOPD).	
IEC 61508-1 a 7 JIS C 0508-1 a 7	Norme relative a sistemi elettrici/elettronici/elettronici programmabili correlati alla sicurezi Forniscono regole per metodi di riduzione del RISCHIO ad un livello accettabile e il liv di integrità di sicurezza (SIL).	
EN 55011	Specifica i limiti e i metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi a radiofrequenza a radiofrequenza industriali, scientifici e medicali (ISM).	
EN ISO 13849-1 ISO 13849-1 JIS B 9705-1	Norma che specifica le questioni correlate alla sicurezza di sistemi di controllo/sicure delle macchine. Forniscono regole per il livello (categoria) di struttura e l'affidabilità di rilevamento dei guasti e livello di capacità di prestazione futura di sicurezza (PL: Performance Level, Livello di prestazione	
ESPE	Abbreviazione per Electro-Sensitive Protective Equipment (Apparecchiatura elettro-sensibile di protezione).	
Uscita di controllo (OSSD)	Abbreviazione per Output Signal Switching Device (Dispositivo di commutazione dei segnali in uscita Si tratta di un componente della barriera optoelettronica che si disattiva quando il fasci luminoso della barriera è bloccato.	
Uscita di blocco (SSD)	Abbreviazione per Secondary Switching Device (Dispositivo di commutazione secondaria). Mentre l'ESPE è in stato di blocco, l'uscita di blocco risponde passando a OFF.	
Blocco	Uno degli stati di sicurezza di questo dispositivo. È lo stato in cui il dispositivo ha arrest il funzionamento quando i risultati dell'auto-diagnosi indicano che il problema è un err non recuperabile (come il non funzionamento normale dell'OSSD). Se l'emettitore si tro in stato di blocco, l'OSSD e l'SSD del ricevitore passeranno a OFF. Se il ricevitore si tro in stato di blocco, l'OSSD e l'SSD passeranno a OFF.	
FSD	Abbreviazione per Final Switching Device (Dispositivo di commutazione finale). Componente del sistema di controllo per la sicurezza della macchina che apre il circuito MPCE quando OSSD è attivo in presenza di un blocco del fascio luminoso nella barriera optoelettronica.	
Barra per test	Si tratta di una barra utilizzata per controllare la capacità di rilevamento di questo dispositivo. Questa barra ha dimensioni corrispondenti all'oggetto minimo da rilevare per questo dispositivo.	
Distanza di sicurezza	Per distanza di sicurezza si intende la distanza minima da rispettare tra la barriera op lettronica e le parti pericolose della macchina, in modo che la macchina possa essere mata prima che una parte del corpo o un oggetto raggiunga tali parti pericolose.	
Altezza di rilevamento (Altezza di protezione)	1	
Campo di rilevamento (campo valido)	È la distanza tra emettitore e ricevitore contrapposti.	
Area di rilevamento	È l'area nella quale un set di dispositivi è in grado di rilevare l'intrusione di persone o ogget Tale area si ottiene moltiplicando l'altezza di protezione (altezza di rilevamento) per il car po di rilevamento.	
Funzione ingresso di test	Questa funzione abilita il controllo del funzionamento del dispositivo mettendo forzatamente su ON/OFF l'uscita di controllo (OSSD) del ricevitore mentre viene ricevuta la luce in emissione.	
PSDI	Abbreviazione per Presence Sensing Device Initiation (Inizializzazione dispositivo di rilevamento presenza). Il dispositivo di sicurezza si riavvia automaticamente senza intervento da parte dell'operatore dopo che il dispositivo ha individuato uno stato di pericolo e si ferma per qualche secondo.	

7-2 Dichiarazione di conformità Marcatura CE

Itemized Essentials of EC Declaration of Conformity

Manufacturer's Name: Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd

Manufacturer's Address: 2431-1, Ushiyama-cho, Kasugai, Aichi 486-0901, Japan

EC Representative's Name: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Center

EC Representative's Address: Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Product: Active Opto-electronic Protective Device (Light Curtain)

Model Name: SF2C Series Trade Name: Panasonic

Application of Council Directive:

- 2006/42/EC Machinery Directive
- -2004/108/EC EMC Directive

Tested according to:

- EN 61496-1: 2004 +AC: 2010
- IEC 61496-1: 2012
- IEC 61496-2: 2006
- IEC 61508-1: 2010
- IEC 61508-2: 2010
- -IEC 61508-3: 2010
- IEC 61508-4: 2010
- EN ISO 13849-1: 2008
- EN 50178: 1997
- -EN 55011: 2009 +A1: 2010
- EN 61000-6-2: 2005

Type Examination: Certified by TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstrasse 65 80339

München Germany

Cronologia revisioni
Prima edizione : 28 Giugno 2013
Seconda edizione : 25 Settembre 2013
Terza edizione : 15 Maggio 2014

(MEMO)

Contattare Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.
■ Divisione Vendite Internazionale (Sede centrale): 2431-1 Ushiyama-cho, Kasugai-shi, Aichi, 486-0901, Giappone ■ Telefono: +81-568-33-7861 ■ Fax: +81-568-33-8591 panasonic.net/id/pidsx/global Per la rete di vendita, visitare il nostro sito web. © Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2014 Maggio, 2014 STAMPATO IN GIAPPONE WUMI-SF2C-3